

Maschiatrice Direct Drive con pannello multiplo

MANUALE D'USO







ATTENZIONE!

prima di collegare la maschiatrice, leggere attentamente tutto il manuale con particolare attenzione alle avvertenze a pag. 1



Indice

AVVERTENZE	1
INTRODUZIONE GENERALE	2
PANNELLO DI CONTROLLO	2
	З
DESCRIZIONE DEL FUNZIONAMENTO	З
INSTALLAZIONE	4
ACCESSO ALLE FUNZIONI MEDIANTE PASSWORD	4
SET UP	5
MOMENTO TORCENTE	5
TEMPO DI FILETTATURA	6
LUBRIFICAZIONE	6
SOSTITUZIONE MASCHIO	7
ALLARMI	7
DESCRIZIONE ALLARMI -RICERCA GUASTI	8
SERVICE	10
— Inversione di marcia	10 10
– Contacolpi	10
- Programmare lotto produzione	11
 — Gestione lubriticazione — Gestione programmi 	11 11
– Diagnostica motore	12
- Storico allarmi	12
— Selezione lingua allarmi	12
SMALTIMENTO MATERIALI	12
– D-TC sensore controllo filettatura	13
— D-USB chiave usb per lettura dati	14
- D-APR regolatore di pressione	16
– Gestione velocità ritorno maschio	17
DISEGNO DTAP-1	19
DISEGNO DTAP-2	20
DISEGNO DTAP-3	21
DISEGNO PANNELLO DI CONTROLLO	22
TABELLA PREFORI	23
DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ	24
SCHEMA ELETTRICO	25



NO



- Non scollegare/ collegare i cavi mentre la maschiatrice è in funzione o è connessa alla linea elettrica;
- Mai modificare il pannello di controllo elettrico e/o la maschiatrice;
- Non smontare né toccare la maschiatrice, non avvicinarsi alla maschiatrice quando è collegata alla linea elettrica (eccetto durante il cambio maschio);
- Non collegare pannello e maschiatrice con numero di serie diverso (vedi "installazione" - pag. 4).



Togliere la tensione o premere il tasto emergenza prima di toccare l'utensile. Allontanarsi dall' utensile in rotazione



Non eseguire lavorazioni meccaniche sulla maschiatrice o sul pannello



Non allacciare altre apparecchiature al pannello



Non fissare il pannello a superfici vibranti



Manutenzione solo da personale autorizzato

SI



Maschiare sempre con lubrificante



Lavorare con il pannello sempre chiuso



Proteggere il pannello ed il motore da liquidi, polveri e trucioli



Temperatura massima di lavoro 80°

Maschiatrice DTAP Direct Drive

INTRODUZIONE GENERALE

La maschiatrice modello DTAP è un'attrezzatura progettata per eseguire filetti a rullare o ad asportazione negli stampi o in altri impianti di automazione ed è costituita da un pannello elettronico di controllo con TOUCH SCREEN e da un'unità di maschiatura con motore DIRECT DRIVE.

PANNELLO DI CONTROLLO (FIG. 1)

Alimentazione: Ingresso 400 VAC50-60 Hz / Sicurezza: Protezione termica 80° / Peso: Kg 145 circa Il pannello elettronico è dotato di PLC interno e di un touch screen che consentono:

- La programmazione della filettatura con l'inserimento di parametri quali, ad esempio, la velocità del maschio (RPM), le coppie massima e minima e la profondità di filettatura (numero di filetti);
- Il salvataggio dei programmi;
- Il cambio maschio;
- La visualizzazione costante della velocità di rotazione del maschio, del momento torcente e del tempo di filettatura dell'ultimo filetto eseguito;
- La memorizzazione dei dati e la visualizzazione dello storico;
- La visualizzazione degli allarmi;
- Il controllo dell'usura maschio;
- La diagnostica motore;
- L'avvicinamento del maschio al foro in automatico;
- L'impostazione della filettatura sinistra;
- La regolazione della lubrificazione;
- Il controllo del livello olio.

Oltre al touch screen, il pannello al suo esterno presenta i componenti indicati in FIGURA 1:

- **A.** Interruttore generale;
- **B.** Presa di alimentazione 400 V AC 50-60 Hz;
- **C.** Pulsante di accensione;
- **D.** Presa predisposta per i seguenti collegamenti:

START: Segnale di Start da collegare alla camma della pressa (min. 5 gradi) mediante un relè o qualsiasi altro switch. ALARM: Allarme N.O. o N.C., max. 6 A / 250 VAC. <u>Ogni allarme esterno deve essere alimentato indipendentemente.</u> OIL E.V.: Elettrovalvola che controlla la lubrificazione del maschio ed il livello olio. SEGNALE DI FINE CICLO;

EMERGENZA ESTERNO: contatto per dispositivo di emergenza esterno;

- E. Presa di collegamento alla maschiatrice;
- F. Regolatore di pressione aria compressa tubo diam. 8 mm;
- **G.** Tasto di emergenza: tasto che permette, una volta premuto, di togliere la potenza al motore onde impedire movimenti pericolosi. Quando il tasto è premuto è abilitata unicamente la valvola di discesa maschio per consentire la funzione di cambio maschio.

Per attivare il tasto di emergenza, premerlo. Per disattivarlo, ruotare in senso antiorario e rilasciare;

H. Touch screen.





FIG. 1 / Vista dall'alto



FIG. 1 / Vista laterale



LA MASCHIATRICE (FIG. 2)

La maschiatrice DTAP fornita in 3 diversi modelli (pagg. 19-20-21), è l'unità che esegue la filettatura sul pezzo ed è collegata al pannello di controllo attraverso un cavo. Essa ha al suo interno un motore Direct Drive che trasmette il movimento direttamente al mandrino. Durante il processo di filettatura il maschio scende ed esegue il filetto alla velocità programmata nel pannello e ritorna alla massima velocità ottimizzando così i tempi di produzione. La maschiatrice inoltre può essere posizionata in qualsiasi direzione e lavora indipendentemente dalla corsa dello stampo.

MODELLO	FILE	тто	GIRI/MIN. MAX.	PESI (KG)
DTAP 1	M2-M5	M6*	4000	3,3
DTAP 2	M4-M6	M8*	2000	5
DTAP 3	M6-M8	M10*	1800	7,6

* a richiesta, solo su determinati materiali

Per un corretto funzionamento della maschiatrice, è molto importante:

- **1.** Collegare la maschiatrice al pannello avente lo stesso numero di serie;
- 2. Allineare bene la maschiatrice al foro;
- **3.** Accertarsi che il tappo circolare posto nella parte superiore della maschiatrice sia sempre ben posizionato e avvitato;
- **4.** Fissare bene la maschiatrice con le 4 viti e le 2 spine;
- 5. Fissare il pezzo da filettare;
- 6. Lubrificare con olio intero il maschio durante il processo di filettatura;
- **7.** Proteggere il più possibile la macchina da liquidi.

DESCRIZIONE DEL FUNZIONAMENTO

Il sistema viene collegato ad un segnale di start (FIG. 3) che, una volta azionato, dà inizio al processo di lavoro del pannello di controllo, all'aumento di velocità del motore ed alla sollecitazione sulla elettrovalvola del sistema pneumatico che provoca la discesa del maschio.

Quando il maschio entra nel preforo, il sistema di controllo conta il numero di giri del maschio che determinano la profondità del filetto.

Ultimata la discesa del maschio, il motore effettua un'inversione ed il maschio viene svitato alla massima velocità.

Ad ogni filetto il sistema effettua controlli utili a rilevare eventuali anomalie quali:

- Tempo di filettatura eccessivo;
- Profondità di filettatura non raggiunta;
- Momento torcente troppo alto o troppo basso;
- Temperatura elevata;
- Eccessivo sforzo motore;
- Mancanza del preforo.

Al verificarsi di circostanze come quelle sopra elencate, apparirà un segnale di allarme in basso a destra del touch screen. Premendo su di esso sarà possibile visualizzare la descrizione utile all'individuazione del problema (paragrafo "allarmi", pagg. 8 e 9)

FIG. 3 er il collegamento vedere

Per il collegamento vedere pagg. 13-23-33-43 dello schema elettrico









INSTALLAZIONE

- **1.** Posizionare la maschiatrice allineandola bene al foro. Fissarla con 4 viti e 2 spine le cui dimensioni e posizioni sono indicate a pagg. 19-20-21;
- **2.** Collegare il cavo della maschiatrice sulla presa (E- FIG. 1) del pannello riportante lo stesso numero di serie. Il numero di serie è stampato sulla parte posteriore della maschiatrice e a lato del pannello;
- **3.** Collegare l'aria compressa in entrata (F FIG. 1) con tubo diametro 8 mm, regolandone la pressione come segue: filetto M2 = 2 bar

filetti M3- M4 = 3 bar filetti M5- M6 = 4 bar

filetti M8 e superiori= 5-6 BAR;

- Nella presa D (FIG. 1) effettuare il collegamento del segnale START, oltre ad eventuali collegamenti per: elettrovalvola controllo lubrificazione e livello olio, allarme per la pressa, segnale di fine ciclo, emergenza esterna. Vd pagine 13-23-33-43 dello schema elettrico allegato al presente manuale;
- 5. Collegare il pannello di alimentazione a 400 V AC 50-60 Hz.



ACCESSO ALLE FUNZIONI MEDIANTE PASSWORD



Sul touch screen del pannello è visibile la figura di un lucchetto (FIG. 6). Premendo sul tasto corrispondente a questo simbolo si avrà accesso alla pagina illustrata in FIG. 4, predisposta all'inserimento delle password che abilitano e disabilitano l'accesso alle varie funzioni (TABELLA 1).

Le caselle USER, SUPER USER, OPTIONALS E MAINTENANCE appaiono grigie quando le funzioni corrispondenti sono disattivate e verdi quando sono attivate.



F	IU.	4

		PASSWORD	SIMBOLO	FUNZIONI ABILITATE
USER	AttivoNon attivo	1111	0	On/off Cambio maschio
SUPERUSER	AttivoNon attivo	1234	Ð	Set up Service
OPTIONALS	AttivoNon attivo	su richiesta	ð	Filettatura sinistra/destra Sensore avvenuta filettatura (D-TC) Regolatore pressione automatico (D-APR) Chiave usb (D-USB) Velocita' ritorno del maschio
MAINTENANCE	AttivoNon attivo	non disponibile		Manutenzione riservata al produttore

TABELLA 1

Attenzione! Per accedere al menu SET UP e SERVICE il lucchetto deve essere aperto. Una volta ultimate le impostazioni si consiglia di richiuderlo con password 1111.



SET UP 🏶

- Accendere l'interruttore generale A (FIG. 1) e di seguito l'interruttore C (FIG. 1) posto al lato del touch screen. Attendere qualche istante finché appare la schermata iniziale (FIG. 5);
- 2. Premere il tasto ENTER;
- 3. Accertarsi che il tasto di emergenza sul pannello sia disattivato;
- Eseguire l'accensione: premere il tasto OFF (FIG. 6) ed attendere il tempo scandito dalla clessidra finchè appare la scritta ON (FIG. 7).
 Attenzione: Ad ogni accensione, l'utensile esegue una rotazione in senso orario e antiorario. Allontanarsi dall'utensile;
- 5. Accertarsi che il lucchetto sia aperto (FIG. 7). Vedi paragrafo precedente;
- 6. Inserire il maschio seguendo la procedura "sostituzione maschio" (pag. 7);
- 7. Premere "SET UP" (FIG. 7);
- 8. Premere "SPEED RPM" (FIG. 8). Digitare sulla tastiera digitale (FIG. 9) la velocità di rotazione (giri/minuto) che dovrà essere compresa tra il valore minimo e massimo indicati in alto a destra. In FIG. 9 si è inserito il parametro 2000 che è un valore compreso tra min. 100 e max. 4000. Confermare con ENTER;
- **9.** Premere la casella "**THREAD DEPTH**" (FIG. 8) wed impostare la **profondità del filetto** ovvero il numero di giri del maschio. Confermare con ENTER;
- 10. Selezionare il tipo di filetto nella barra a scorrimento (FIG. 8). Es.: M6-8;11. Premere NEXT (FIG. 8) per visualizzare la pagina illustrata in FIG. 10.
- Il mandrino farà una rotazione per predisporsi alla filettatura;
 12. Predisporre ora la prova filetto: posizionare ed allineare la maschiatrice ed il pezzo da filettare. Lubrificare il maschio con olio intero.
 Importante: la filettatura deve essere eseguita in condizioni di lavoro ottimali: maschio non usurato, preforo corretto (vd. pag. 23), allineamento corretto, olio specifico per filettatura;
- Fare il test di filettatura eseguendo un certo numero di filetti su vari prefori. Per eseguire ognuno dei filetti è necessario premere il tasto START CYCLE (FIG. 10);
 Dramoro EVIT.

14. Premere EXIT.

MANTENERSI LONTANO DALL'UTENSILE: In fase di accensione / Quando si eseguono le impostazioni / Quando si preme START

Il **test di filettatura** è molto importante perchè consente al sistema di rilevare lo sforzo (% torque thread) durante la filettatura e di calcolare un limite massimo e minimo di sforzo (FIG. 10), superato il quale la macchina subirà un arresto e segnalerà un allarme.

Per la definizione del momento torcente, vedi paragrafo seguente.

MOMENTO TORCENTE

Il momento torcente visibile durante il processo di lavorazione nella casella "Torque %" (FIG. 7) indica lo sforzo della macchina nell'esecuzione della filettatura. Esso è correlato alla corrente assorbita durante la lavorazione e diventa perciò un parametro utile al controllo della filettatura: un assorbimento di corrente troppo alto o troppo basso è indice di un'anomalia in corso.

Programmazione del momento torcente nella procedura SET UP: Il momento torcente di riferimento viene rilevato durante il test di filettatura elencato ai punti 12 e 13 del paragrafo SET UP ed è perciò molto importante che questo venga eseguito nelle migliori condizioni. Il test infatti consente al PLC interno al pannello di leggere lo sforzo durante la filettatura (% torque thread) e di calcolare, rispetto a questo, i parametri di **soglia minima** (% torque thread - 25%) e di **soglia massima** di sforzo (% torque thread + 50%). Vd. FIG. 10.

Qualora, durante il normale processo di lavoro, lo sforzo superasse la soglia minima o massima stabilita, la macchina subirà un arresto e segnalerà un allarme Δ (FIG. 11).



FIG. 5



FIG.6



FIG.7



FIG.8









Soglia minima (% Min Torque Limit): Il superamento della soglia minima può essere indice di un preforo troppo largo, di maschio rotto, di pezzo da filettare mancante o di mancato imbocco del maschio.

Soglia massima (% Max Torque Limit): il superamento della soglia massima durante la filettatura può essere indice di anomalie quali, ad esempio, usura del maschio, scarsa lubrificazione, preforo troppo stretto.

Nota:

Le soglie minima e massima possono essere impostate anche dall'operatore, premendo direttamente sui tasti **"% max. torque limit**" o **"% min torque limit**" ed inserendo nuovi parametri sulla tastiera digitale.

Esempio di gestione della soglia: Parametri iniziali (FIG. 10): Torque % = 26 max. % torque limit = 39 (soglia massima) min. % torque limit = 20 (soglia minima)

Supponiamo ora che durante la produzione il maschio inizi ad usurarsi provocando un assorbimento di corrente pari a 40 % (FIG. 11), valore superiore alla soglia massima. A questo punto la macchina si fermerà ed il pannello visualizzerà un segnale di allarme. Si andrà di seguito a verificare le condizioni di usura del maschio: se molto usurato, si sostituirà con uno nuovo, altrimenti si potrà scegliere di impostare una soglia massima più alta nella pagina illustrata in FIG. 10.

темро

Il tempo di filettatura è calcolato dal sistema di controllo del pannello elettronico. Qualora la filettatura non fosse eseguita nel tempo calcolato dal sistema, la macchina andrà in allarme. Vedi TABELLA 2 - pag. 8.

Il display durante la lavorazione visualizza (FIG. 12):

- La velocità impostata;
- Lo sforzo di filettatura;
- Il tempo dell'ultimo filetto eseguito;

LUBRIFICAZIONE

La lubrificazione è uno degli elementi più importanti per la buona riuscita del filetto. Durante il processo di filettatura è necessario lubrificare il maschio con olio intero specifico per filettatura, avendo cura di indirizzare correttamente il getto d'olio come indicato nella FIG. 13.



ATTENZIONE!

- Non modificare in nessun modo l'impianto elettrico della macchina. Qualsiasi tentativo a tale riguardo può compromettere i dispositivi elettrici provocando malfunzionamenti o incidenti;
- 2. Lavori nell'impianto elettrico della macchina devono essere eseguiti solo ed esclusivamente da personale specializzato ed autorizzato;
- 3. Se si avvertono rumori insoliti o qualcosa di strano, fermare la macchina immediatamente, effettuare un controllo ed eventualmente inviare a riparare;
- 4. Durante tutte le fasi di lavoro con la macchina si raccomanda la massima cautela in modo da evitare danni a persone, a cose o alla macchina stessa;
- 5. Utilizzare la macchina solo per filettare;
- 6. Non richiedere alla macchina prestazioni superiori a quelle per cui è stata progettata.







FIG. 12



FIG. 13



SOSTITUZIONE DEL MASCHIO (Eseguito da <u>un solo</u> operatore)

Assicurarsi che <u>nessuno</u> stia usando o muovendo (o possa usare o muovere) la pressa e / o la maschiatrice prima di eseguire l'operazione. Per la sostituzione del maschio, sono possibili due procedure:

Procedura A:

- Premere il tasto emergenza sul pannello (FIG. 1);
- Allontanarsi dall'utensile;
- Sulla schermata principale del pannello, premere tasto CHANGE TAP (FIG. 14);
 Si vedrà il segnale lampeggiare;
- Verificare che la maschiatrice sia ferma ed il maschio esca;
- Svitare il dado (n) tenendo fermo il gambo superiore (r). FIG. 15;
- Sfilare il maschio (m) con il dado (n);
- Svitare il dado (n) dal maschio (m);
- Sostituire il maschio con l'operazione inversa;
- Cliccare nuovamente su CHANGE TAP (FIG. 14);
- Disattivare il tasto emergenza sul pannello;
- Premere il tasto OFF sul touch screen per riaccendere la macchina (ON).

Procedura B:

- Premere il tasto emergenza sul pannello (FIG. 1);
- Svitare le viti del tappo circolare sulla parte superiore della maschiatrice e rimuoverlo (FIG. 16);
- Sfilare il mandrino (b) che uscirà spinto da una molla;
- Sfilare il maschio (m) con il dado (n). FIG. 15;
- Svitare il dado (n) dal maschio (m);
- Inserire il nuovo maschio nel portamaschio;
- Eseguire l'operazione inversa;
- Una volta riposizionato e avvitato il tappo circolare posto sulla parte superiore della maschiatrice, disattivare il tasto di emergenza;
- Premere il tasto OFF sul touch screen per riaccendere la macchina (ON).



TASTO DI EMERGENZA (G - FIG.1)

In caso di emergenza e dove previsto dal presente manuale, premere il tasto di emergenza sul pannello. Per disattivare: ruotare il tasto in senso antiorario e rilasciare.



ALLARMI 🥂

Durante il processo di lavorazione, si possono verificare condizioni che determinano l'arresto della macchina e la comparsa di un segnale di allarme nel display del pannello (FIG. 17 in basso a destra). Al verificarsi di questo evento, l'operatore dovrà premere sul simbolo di allarme e successivamente sul tasto INFO (FIG. 18): si aprirà una tabella che visualizzerà gli allarmi attivi in rosso (FIG 19). Premendo la casella rossa si aprirà una pagina che fornirà informazioni e suggerimenti per la risoluzione del problema (TABELLA 2 – pagg. 8 e 9).

Una volta individuata e rimossa la causa dell'allarme, il sistema dovrà essere ripristinato con il tasto RESET e successivamente EXIT.

Il sistema di allarme o sistema di fermo pressa può essere collegato al pannello della maschiatrice grazie all'attacco predisposto nel connettore a lato del pannello (FIG. 1): un filo deve essere collegato a COM e l'altro filo al pin N.O. o N.C. (vedi pagg. 13-23-33-43 dello schema elettrico).

L'allarme esterno deve essere alimentato indipendentemente.





FIG. 15



FIG. 16





FIG. 18

A01	A02	A03	A04	A05	A06
A07	A08	A09	A10	A11	A12
A13	A14	A15	A16	A17	A18
A19	A20	A21	A22	A23	A24
BACK	<				



DESCRIZIONE ALLARMI - RICERCA GUASTI

A 01	Power OFF	— Accendere la maschiatrice: premere "OFF" sulla pagina iniziale; Attenzione! L'ultimo filetto eseguito potrebbe essere non completo.
A 02	Tasto emergenza attivo	— Disattivare il tasto di emergenza; — Controllare eventuale emergenza esterna. Attenzione! L'ultimo filetto eseguito potrebbe essere non completo.
A 03	Anomalia azionamento	 Premere RESET; N° serie motore e pannello non corrispondenti; Se l'allarme persiste, spegnere e riaccendere l'interruttore generale del pannello; Se l'allarme persiste, contattare il fornitore. Attenzione! L'ultimo filetto eseguito potrebbe essere non completo.
A 04	Foro non trovato	 Controllare: punzone, maschio, preforo e allineamento maschio-foro; Controllare la pressione dell'aria nella maschiatrice; Controllare funzionamento dell'elettrovalvola; Premere RESET. Attenzione! L'ultimo filetto eseguito potrebbe essere non completo.
A 05	Doppio segnale START	— Doppio segnale di START durante il ciclo di filettatura: L'impulso START deve essere dato a ciclo terminato. Attenzione! L'ultimo filetto eseguito potrebbe essere non completo
A 06	Sforzo massimo raggiunto	 Controllare lo stato di usura maschio: Se molto usurato, cambiare il maschio, altrimenti aumentare la soglia sul menu " SET UP"-"% MAX. TORQUE LIMIT"; Controllare la lubrificazione. Attenzione! L'ultimo filetto eseguito potrebbe essere non completo.
A 07	Sforzo minimo non raggiunto	 Maschio danneggiato; Aria insufficiente; Anomalia funzionamento EV; Preforo troppo grande; È possibile ridurre il valore della soglia minima sul menu " SET UP"-"% MIN TORQUE LIMIT". Attenzione! L'ultimo filetto eseguito potrebbe essere non completo.
A 08	Livello olio	— Aggiungere lubrificante; — Bassa pressione aria (3-4 BAR min.).
A 09	Sforzo a vuoto eccessivo	 — Il maschio o il portamaschio non scorrono liberi. Rimuovere eventuali ostacoli. Ripetere la procedura di set up (menu " SET UP"); — Danno al cuscinetto. Mandare in riparazione.
A 10	Sovraccarico	 Urto sul portamaschio; Se maschio grippato: premere tasto emergenza e rimuovere il maschio manualmente oppure utilizzando la funzione "start reverse cycle" dal menu SERVICE.
A 11	Azionamento non pronto	— Resettare. Se l'allarme persiste, spegnere e riaccendere l'interruttore generale.
A 12	Tempo ciclo filettatura elevato	 — Il maschio o il porta maschio non scorrono liberi; — Urto sul portamaschio; — Preforo troppo piccolo; — Irregolarità sul pezzo da filettare. Attenzione! L'ultimo filetto eseguito potrebbe essere non completo;
A 13	Surriscaldamento motore	 Temperatura motore > 80° C! Lasciare raffreddare il motore; Rimuovere eventuali fonti di calore esterne; Controllare che il foro uscita aria nella maschiatrice non sia ostruito; Attenzione! L'ultimo filetto eseguito potrebbe essere non completo.



A 14	I2T elevato	Motore sotto sforzo — Diminuire il numero di cicli al minuto (intervallo dell'impulso START); — Diminuire la velocità (RPM) del maschio; — Controllare lubrificante e dimensioni preforo; Attenzione! L'ultimo filetto eseguito potrebbe essere non completo.
A 15	Ciclo diagnostica	Malfunzionamento motore — Resettare e ripetere la diagnostica; — Se l'allarme persiste, mandare in riparazione.
A 16	Fine lotto produzione	— Resettare il contacolpi ed inserire nuovi dati ("COUNTERS" nella pagina "SERVICE").
A 17	Prima premere il tasto emergenza!	— Premere il tasto emergenza prima di effettuare l'operazione cambio maschio.
A 18	Velocità troppo elevata	— Probabile velocità troppo alta per questo ciclo di filettatura. Diminuire la velocità del maschio (RPM) nel menu "SET UP"
A 19	Sensore D-TC guasto o non collegato	 Premere manualmente il sensore e verificare il cambio colore nell'icona D-TC del pannello di controllo: grigio=sensore premuto, verde= sensore non premuto; Collegare il sensore D-TC.
A 20	Maschio non rilevato dal sensore D-TC	— Aumentare la profondità di filettatura nel menu SET UP del pannello; — Il sensore è troppo lontano dal pezzo. Portarlo alla giusta distanza.
A 21	Profondità filetto oltre il limite	— Il maschio ha premuto il sensore D-TC tre giri più del necessario: diminuire la profondità di filettatura dal menu SET UP nel pannello.

TABELLA 2

SERVICE 🗙

Il tasto "SERVICE" (FIG. 20) dà accesso a varie funzioni.



FIG. 20

ATTENZIONE! per utilizzare le funzioni "SERVICE" è necessario che il lucchetto sia aperto. Vedi pag.4.

A) START REVERSE CYCLE (inversione di marcia)

Questa funzione permette di estrarre il maschio dal foro nel caso in cui, ad esempio, il maschio sia grippato o rotto. La macchina eseguirà l'inversione di marcia effettuando 20 giri a velocità ridotta (il tasto diventa arancione).

B) OPTIONAL:

Accesso alla gestione di dispositivi e funzioni speciali (vedi da pag. 13 a pag. 18).

C) TAP DATA (memoria dati)

Visualizza la velocità, lo sforzo ed il tempo di filettatura degli ultimi 10 filetti eseguiti.

D) COUNTER (contacolpi)

Funzione da utilizzare a scelta qualora si desideri programmare un lotto di produzione o si voglia tenere un conteggio totale o parziale di filetti eseguiti.

- La schermata COUNTER visualizza le seguenti caselle:
- Counter preset: inserimento del numero di filetti da eseguire;
- Actual count: conteggio dei filetti del lotto corrente;
- Total count: totale di filetti eseguiti in tutti i lotti programmati a partire dall'ultimo azzeramento dati;
- N. 2 tasti reset per l'azzeramento dati.



Programmazione di un lotto di produzione:

La casella "counter preset" permette di inserire un numero >0 di filetti da eseguire. Una volta inserito il dato si esce dal menu con il tasto EXIT e si procede alla lavorazione del lotto programmato. Ultimati i filetti impostati, la macchina si fermerà ed il pannello visualizzerà un segnale di allarme.

Premendo il segnale di allarme il display visualizzerà: "A16 fine lotto produzione".

Premere RESET per ripristinare il sistema.

La macchina è ora pronta per eseguire un nuovo lotto di produzione.

Se counter preset=0, la maschiatrice lavorerà liberamente

I tasti reset a fianco delle caselle "actual count" e " total count" consentono di azzerare i rispettivi conteggi e di iniziare una nuova gestione di conteggio.

E) OIL (gestione lubrificazione)

Funzione per la gestione della lubrificazione. La schermata visualizza un tasto di attivazione ON/OFF ed una casella nella quale è possibile inserire il tempo di lubrificazione.

— **Lubrificazione manuale:** Inserire il valore "O" nel tempo di lubrificazione e tenere premuto il tasto ON il tempo necessario ad ottenere la lubrificazione desiderata.

– Lubrificazione temporizzata: Inserire un tempo di durata della lubrificazione nella casella "TIME OIL". Premendo successivamente il tasto ON la lubrificazione verrà attivata per il tempo programmato automaticamente ad ogni ciclo.

Nota: La lubrificazione del maschio è condizione essenziale per ottenere una buona filettatura ed ottenere una lunga vita del maschio. Si raccomanda di utilizzare **olio intero specifico per filettatura**.

Lo schema per il collegamento della lubrificazione è visibile alle pagg. 13-23-33-43 dello schema elettrico allegato al presente manuale.

F) PROGRAM (gestione programmi)

Funzione per il salvataggio e la gestione dei programmi. La schermata PROGRAM visualizza i seguenti dati:



Salvare un nuovo programma di filettatura:

- 1. Eseguire il set up della maschiatrice (paragrafo "SET UP" pag. 5);
- **2.** Entrare nella maschera Program dal menu Service;
- 3. Selezionare dalla casella a scorrimento la riga nella quale si desidera salvare il programma;
- 4. Nella casella in basso a caratteri blu inserire il nome del nuovo programma;
- 5. Premere SAVE per salvare e caricare il nuovo programma;
- 6. Assicurarsi che il campo "in work" riporti il nome del nuovo programma. Premere EXIT.



visualizza sempre l'ultimo programma caricato



Caricare un programma dal menu:

- 1. Entrare nella maschera PROGRAM dal menu SERVICE;
- 2. Aprire la finestra a scorrimento;
- 3. Selezionare il programma dalla casella a scorrimento;
- 4. Premere LOAD;
- 5. Verificare che venga caricato il programma nella casella superiore a caratteri verdi. Premere EXIT per uscire.

ATTENZIONE! Qualora il programma caricato comporti il cambio di rotazione del maschio (filettatura destra/sinistra) rispetto alla lavorazione precedente, è necessario spegnere e riaccendere il pannello prima di iniziare il nuovo processo di lavorazione.



G) DIAGNOSTIC (diagnostica motore)

Il tasto DIAGNOSTIC START CYCLE, una volta premuto, inizia a lampeggiare rosso, dando inizio all'operazione di check- up del motore. Al termine del check up, il display visualizzerà i seguenti dati: valore di prestazione del motore, temperatura motore, assorbimento di corrente nella rotazione oraria e antioraria, gradi di fasatura del motore. I tasti **test E.v. oil** e **test E.v. Tap** permettono all'operatore di verificare il corretto funzionamento dell'elettrovalvole per la lubrificazione e dell'elettrovalvola per la maschiatrice. L'operatore dovrà verificare che alla pressione dei tasti **E.v.oil** e **Test E.v. Tap** corrisponda rispettivamente il getto di olio e la discesa del portamaschio dalla maschiatrice.

H) ALARM HISTORY (storico allarmi)

Visualizza lo storico allarmi ed il numero totale di filetti eseguiti dalla macchina. Questi dati possono essere molto utili nell'analisi e individuazione di eventuali anomalie che possono compromettere il corretto funzionamento del sistema. Per cancellare i dati relativi agli allarmi ed al numero di cicli, premere rispettivamente il tasto pennello ed il tasto RESET.

I) LANGUAGE SELECTION (selezione lingua)

Seleziona la lingua di visualizzazione della lista allarmi: italiano, inglese, tedesco.

LUMINOSITÀ DISPLAY

La luminosità del display può essere regolata dalla barra a scorrimento BRIGHTNESS all'interno del menu SERVICE.

SMALTIMENTO COMPONENTI E MATERIALI

Qualora la macchina debba essere rottamata, si deve procedere allo smaltimento delle sue parti in modo differenziato. I materiali che compongono la macchina sono:

- Acciaio, alluminio e altri componenti metallici;

- Materiali plastici;
- Cavi, motori e componenti elettrici.

D-TC: Sensore di controllo filettatura a foro passante

Dispositivo fornito su richiesta per ottenere un controllo aggiuntivo di avvenuta filettatura. Il sensore D-TC viene attivato dal maschio durante la fase finale della sua discesa come illustrato nella FIGURA 2. Quando il cilindro presente nel dispositivo scende di 1 mm, il sensore invia un impulso al pannello che rileva l'avvenuta filettatura.

Il D-TC inoltre provoca il ritorno immediato del maschio qualora esso scenda oltre 3 giri rispetto al dovuto. Questa caratteristica lo rende uno strumento utile di controllo qualora si imposti un numero eccessivo di giri.

Anomalie quali filetto non eseguito o profondità eccessiva o guasto al sensore verranno segnalate dal pannello di controllo rispettivamente con gli allarmi A20, A21 o A19 (pagg. 8 e 9).

MODALITÀ D'USO:

- Posizionare il sensore sotto il pezzo da filettare ed in asse con il maschio. La distanza dal pezzo deve essere tale da consentire al maschio a fine discesa di spingere il cilindro del D-TC per una corsa da min. 1 mm fino a max. 15 mm (FIG. 2);
- Premere SERVICE nella videata principale del touch screen del pannello di controllo (FIG. 3);
- 3. Premere "OPT" (FIG. 4);
- Collegare il dispositivo D-TC alla presa pannello (FIG. 1). La luce verde sull'icona D-TC segnala che il dispositivo è stato collegato (FIG. 5)
- 5. Premere l'icona D-TC (FIG. 5);
- 6. Premere sul riquadro Password (FIG. 6) per accedere alla tastiera (FIG. 7). Digitare, confermare con ENTER. Sulla pagina successiva premere EXIT (FIG. 6). Il segno ✓ che apparirà ora a fianco dell'icona (FIG. 8) <u>NON</u> segnala che il dispositivo è attivo ma solo che è possibile accedere alla gestione dello stesso;
- 7. Premere ora l'icona del D-TC. Si aprirà una pagina dalla quale sarà possibile attivare (ON) o disattivare (OFF) il dispositivo (FIG. 9-10). Premere EXIT per uscire.























FIG. 2



FIG. 5





OPTIONAL

D-USB: Chiave usb per lettura dati

Dispositivo USB per il salvataggio dei dati relativi agli ultimi 10.000.000 di cicli eseguiti dalla maschiatrice. I dati salvati nella chiave USB dovranno essere trasferiti in un PC il quale visualizzerà per ognuno dei 10.000.000 cicli eseguiti, i seguenti dati: data, ora, tipo di filetto, profondità filetto, velocità e tempo di filettatura, sforzo macchina e numero allarmi. Questo strumento rende più facile il controllo di qualità, offre un maggiore controllo sul processo di filettatura e può essere utile alla rapida individuazione di anomalie

MODALITÀ D'USO:

- Premere SERVICE nella videata principale del touch screen del pannello di controllo (FIG. 2);
- 2. Premere "OPT" (FIG. 3);
- 3. Premere l'icona USB (FIG. 4);
- 4. Premere sul riquadro Password (FIG. 5) per accedere alla tastiera (FIG. 6). Digitare, confermare con ENTER. Sulla pagina successiva premere EXIT (FIG. 5). Il segno ✓che apparirà ora a fianco dell'icona (FIG. 7) <u>NON</u> segnala che il dispositivo è attivo ma solo che è possibile la gestione dello stesso;
- Premere ora l'icona USB per accedere alla pagina di gestione (FIG. 8). Nota: Per procedere è necessario che il tasto di emergenza sia premuto. Qualora non lo fosse il pannello segnalerà questa necessità (FIG. 9);
- Inserire la chiavetta USB nell'apposita sede del pannello (FIG. 1).
 Attenzione! E' necessario cancellare tutti i files "log" presenti nella chiave USB dal PC prima di memorizzare nuovi dati. Il colore azzurro dell'icona USB sul display del pannello segnala che il dispositivo è stato collegato (FIG. 10);
- **8.** Se necessario, regolare data e ora nel riquadro in basso a destra, premendo il campo da variare ed utilizzando le frecce a lato (FIG. 10);
- Premere l'icona USB azzurra (FIG. 10) ed attendere il tempo scandito dalla clessidra. I dati degli ultimi 10.000.000 cicli verranno così salvati in singoli file contenenti ognuno 10.000 cicli. Infine premere EXIT.
 Attenzione! Se si preme l'icona cestino rosso (FIG. 10) verranno cancellati dalla memoria del pannello tutti i dati;
- **10.** Estrarre la chiavetta USB ed inserirla nella presa USB del PC.;
- **11.** Controllare dal PC che siano presenti nella chiave USB i file "Dtap-log"e"DTAPLogConverter". Fare doppio clic su DTAP LogConverter ed attendere il tempo necessario affinché il file dati Dtap-log (FIG. 11) si trasformi nel file di lettura BSDTap (FIG. 12). La conversione può richiedere diversi minuti;
- **12.** Salvare nel PC il file BSDTap ed aprirlo in una delle seguenti modalità:
 - Notepad: cliccare sul file BSDTap con il tasto destro. Scegliere "apri con" e selezionare dall'elenco l'applicazione " blocco note" o "notepad";
 - Excel: scegliere il comando "apri" dal programma excel, selezionare "tuttiifiles" dalla schermata di ricerca. Una volta individuato e selezionato il file BSDTap, dare il comando "apri" (FIG. 13).













FIG. 1



FIG. 7



FIG. 10



FIG. 13



FIG. 6



FIG. 9



FIG. 12



FIG. 5



FIG. 8



D-APR: Regolatore di pressione automatico

Il regolatore di pressione automatico D-APR collegato al pannello di controllo della maschiatrice permette una regolazione automatica dell'aria ad un determinata pressione.

MODALITÀ D'USO:

- **1.** Dal riduttore di pressione manuale regolare la pressione ad un valore superiore a 6 BAR (FIG. 1);
- **2.** Premere SERVICE nella videata principale del touch screen del pannello di controllo (FIG. 2);
- 3. Premere "OPT" (FIG. 3);
- 4. Premere l'icona Manometro (FIG. 4);
- 5. Premere sul riquadro Password (FIG. 5) per accedere alla tastiera
- (FIG. 6). Digitare, confermare con ENTER. Sulla pagina successiva premere EXIT (FIG. 5).

Il segno \checkmark che apparirà ora a fianco dell'icona (FIG. 7) NON segnala che il dispositivo è attivo ma solo che è possibile la sua gestione;

- Premere ora l'icona Manometro (FIG. 7) per accedere alla pagina di gestione (FIG. 8);
- 7. Premere nella casella centrale (FIG. 8) per accedere alla tastiera che permetterà di inserire la pressione desiderata (FIG. 9). Sul display in alto a destra sono visibili i valori massimi e minimi consentiti, oltre all'ultimo parametro inserito. Una volta eseguita l'impostazione, confermare con ENTER;
- 8. Premere EXIT per uscire.



















FIG. 4











Filettatura destra e sinistra

OPTIONAL

Il pannello consente di programmare il verso di filettatura (destro o sinistro):

- 1. Premere SERVICE nella videata principale del touch screen del pannello di controllo (FIG. 1);
- 2. Premere "OPT" (FIG. 2);
- **3.** Premere l'icona "Rotation Tapping" (FIG. 3);
- 4. Premere sul riquadro Password (FIG. 4) per accedere alla tastiera (FIG. 5). Digitare, confermare con ENTER. Sulla pagina successiva premere EXIT (FIG. 4). Il segno √che apparirà ora a fianco dell'icona (FIG. 6) <u>NON</u> segnala che la funzione è attiva ma solo che è possibile la sua gestione;
- 5. Premere ora l'icona "Rotation Tapping" (FIG. 6) per accedere alla pagina di gestione (FIG. 7) che consentirà di attivare (ON) o disattivare (OFF) la filettatura sinistra. Premere EXIT per uscire;
- 6. Spegnere e riaccendere il pannello prima di iniziare il processo di lavorazione.



FIG. 1





EXIT 1 安意 Ø hli

FIG. 2



FIG. 3



FIG. 5



OPTIONAL

Gestione velocità di ritorno maschio

Il pannello consente di modificare la velocità di ritorno del maschio:

- **1.** Premere SERVICE nella videata principale del touch screen (FIG. 1);
- 2. Premere "OPT" (FIG. 2);
- **3.** Premere l'icona "RPM return" (FIG. 3);
- 4. Premere il riquadro Password (FIG. 4) per accedere alla tastiera (FIG. 5). Digitaree confermare con ENTER. Sulla pagina successiva premere EXIT (FIG. 4). Il segno 🗸 che apparirà ora a fianco dell'icona (FIG. 6) NON segnala che la funzione è attiva ma solo che è possibile la sua gestione;
- 5. Premere ora l'icona "RPM RETURN" (FIG. 6) per accedere alla pagina di gestione (FIG. 7) e premere il riquadro centrale per accedere alla tastiera (FIG. 8);
- 6. Inserire la velocità (giri al minuto) desiderata tenendo conto dei limiti evidenziati in alto a destra del display e confermare con ENTER (FIG. 8);
- 7. Premere "EXIT" per uscire (FIG. 9).













Enter BORDIGNON





FIG. 3













Prefori per maschiatura a rullare

FILETTO	PASSO	TOLLERANZA MASCHIO	PREFORO [*] (Ø min. consigliato)	RPM materiali teneri	RPM inox/ alto resistenz.
M2	0,40	ISO2 (6H) ISO3 (6G)	1,85 1,85	3500	1750
МЗ	0,50	ISO2 (6H) ISO3 (6G)	2,80 2,80	3000	1500
M3.5	0,60	ISO2 (6H) ISO3 (6G)	3,25 3,25	2800	1400
M4	0,70	ISO2 (6H) ISO3 (6G)	3,70 3,70	2500	1200
M5	0,80	ISO2 (6H) ISO3 (6G)	4,65 4,65	2000	900
M6	1,00	ISO2 (6H) ISO3 (6G)	5,60 5,65	1500	700
M8	1,25	ISO2 (6H) ISO3 (6G)	7,45 7,50	1000	500
M10	1,50	ISO2 (6H) ISO3 (6G)	9,35 9,40	800	400

Usare solo olio filettatura a rullare

* Per acciaio inox o ad alto resistenziale, aumentare il preforo di 0,05 mm

DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ ai sensi della Direttiva Europea 2006/42 CE – allegato IIA

Il fabbricante BORDIGNON s.r.l. sito in Via Volta 2–36028–Rossano Veneto (VI)–Italia dichiara che la seguente macchina

- tipo maschiatrice
- modello DTAP
- n° di serie
- anno

è conforme alle direttive sotto indicate:

- 2006/42 CE direttiva macchine;
- 2014/35 CE direttiva bassa tensione;
- 2014/30 CE direttiva compatibilità elettromagnetica.

La persona incaricata per la costituzione del fascicolo tecnico: Sig. Simone BORDIGNON presso BORDIGNON s.r.l.

Rossano Veneto,

one Bordignon

BORDIGNON www.bordignon.com		SCH SCH ESQ	IEM IEM	A J MA	ELECT ELECT ELECT ELEC	RICO NM RIQUI	EI O	
Machina : 4xDTAP Machine :								
	PROGETT/	razione			TENSIONE 400Vac.3~+T	NORME EN60204-	_	
					TENSIONE 24 V dc COMANDI 24 V dc TENSIONE 24 V dc SFENALLI	CLIENTE: BORD	IGNON SRL	
	REV.	DESCRIZIONE REVISIONE	DATA	DISEGNATORE				
	-	AGGIUNTA C1/C2/C3/C4	06/06/2018 M	1.Beraldo		RIF.:		
					DATA 14/09/2012			
				-	ULTIMA MODIF. 28/06/2019			-
					DISEGNAT.	- BaseDtapx	<403.	sch
					(PPROV.			
								тғ. 62
					SOST.DA:	SOST. IL:	ORIGINE	

AUBLE E, LATIF KISEKAP DI INILI DIKILI DEKIAVALI DE MEKAELI O MODEFFI AULOKISZYSIOKE ESAFICILY OGN INGLYSIOKE COMBORIY IF KISYKOMEKIJO DE IOVINI NINTSZYKE I COMIRANIO O SKOBIKO DO SKOMACIKO NO J LEKI SKAYE IF VOZIN NON E, LEKMEZSO COMZECAVEKE Y LEKI O KILGODIKIKE ONEZIO DOCIMMENIO NE,

THIS DRAWING MAY NOT BE REPRODUCED OR PASSED TO ANY THIRD PRAY THICHOUT MATIER LOUGHEANT. PERER VIOLATION WILL LUTHORIZE US TO CLAM FOR DAMAGES. WE RESERVE ALL THE RICHTS CONCERNING MODELS OR PATENTS.

THIS DRAWING MAY NOT BE REPRODUCED OR PASSED TO ANY THIRD PRAT WILLOW WILL ANTHORIZE US TO CLAM FOR DAMAGES. VERRY YOLATON WILL ANTHORIZE US TO CLAM FOR DAMAGES.

ANGLIE E, LEVILY BISEGNA DI LILLI I DIBLILI DEBLAVALI DV BAGACLILI O MODETFI ANDIGNESZYSIORE ESAFICULY OGNI NEWSIORE COMBOBLY IF BISYGNIRENIO DEI DVANN ANDIGNESZYSIORE ENDITALY OGNI NEWSIONE COMMORE NOV I LESI STAVEV FV MOSLEV NOV E, BEBMEZZO CONZEGNAVEE V LESI O BIBGODRIBE DREZIO DOCNMENTO NE,

THIS DRAWING MAY NOT BE REPRODUCED OR PASSED TO ANY THIRD PRAT WILLOW WILL ANTHORIZE US TO CLAM FOR DAMAGES. VERRY YOLATON WILL ANTHORIZE US TO CLAM FOR DAMAGES.

	∢				ш					(ر				6						ш				L	<u> </u>					U					T					_				-	<u> </u>][
Q.TA' PAGINA	1 12	1 12	1 27	1 22	1 22	1 32	1 32	1 32	1 42	1 42	1 42			- 1	1 2	1 2	-	1 12	-	1 12		1 27	1 29	77	1 32		1 32		1 42	1 42		1 2	1 2	1	1 2	= c	1 1 2	- 1	1 21	1 2	1 41	-		1 2	GE N.:61	of N::62	
CODICE INTERNO																																												55-5155	BaseDtapx4_V03.sch PA	14/09/2012	NU/./ VII/ 8/.
CODICE ARTICOLO	TOP504	CM01U0P2	TOP504	CM01U0P2	1006U0P1	TOP504	CM01U0P2	1006U0P1	:T0P504	CM01U0P2	006U0P1	(D-P00606-NBCC-1000			PD24V240W3AA	14BV01	14BV5	114024	192	114024	192	114024	114094	[192	114024	192	114024	192	114024	114024	192	1617325	1217320	1617306	141/104	010/101	141/104 1617316	01/210 V1710/	11/104	1417104	1617316	D2150-0TK11	D9220-0B	15055	File:	Date:	
COSTRUTTORE	SITEK +E		SITFK +F	UNIOP		SITEK +E	UNIOP PL	UNIOP PL	SITEK +E	UNIOP	UNIOP	KOLLMORGEN AK		KOLLMURGEN AK		SCHNEIDER ELECTRIC ZB	SCHNEIDER ELECTRIC ZB	SCHRACK RT	RELPOL GZ	SCHRACK RT	RELPOL GZ			RELPOL GZ	SCHRACK	RELPOL GZ	SCHRACK RT			SCHRACK RT	RELPOL GZ	SCHRACK BM	SCHRACK B0	SCHRACK BM	SCHRACK BM				SCHRACK	SCHRACK BM	SCHRACK BM	SIEMENS 3L	SIEMENS 3L	MARQUADI	MPONENTI		
																																	0,03A												FI FNCO CO		
DESCRIZIONE ARTICOLO	.TORE eTop504		TORF eTon504			TORE eTop504	-		TORE eTop504			p Drive 120/240V Ethercat	D Urive 120/240V Ethercat	p Urive 120/240V Ethercat b Drive 130/340V Fthercat	ASE 400V - 24Vdc 10A	VIA BIANCA CON PORTALAMPADA 400V	PIA CON TRASFORMATORE 400/110V	12 A	i PIN PASSO 3,5mm	12A	PIN PASSO 3,5mm	12A		i PIN PASSO 3,5mm	12A	5 PIN PASSO 3,5mm	12A	PIN PASSO 3,5mm	IZA E DIN DASSO 7 5mm	174 FIN FA330 3,3/1111	PIN PASSO 3.5mm	DMATICO 3 POLÍ 25A CURVA C	VETOTERMICO DIFF. 4 POLI 20A CURVA C	MATICO 3 POLI 6A CURVA C	DMAIICO 1POLO 4A CURVA C	MATICO 3 PULI 10A CURVA C	MATICU IPULU 4A CURVA C MATICO 7 DOII 16A CUDVA C	MATICO J FULI IDA CUNTA C	DMATICO 3 POLI 16A CURVA C	DMATICO 1POLO 4A CURVA C	DMATICO 3 POLI 16A CURVA C	LARE 25A		LANCERE 10A	d	2	
	INTERFACCIA OPERA	MODULO CAN-OPEN	INTERFACCIA OPERA	MODULO CAN-OPEN	MODULO PLC	INTERFACCIA OPERA	MODULO CAN-OPEN	MODULO PLC	INTERFACCIA OPERA	MODULO CAN-OPEN	MODULO PLC	AKD-P00606 6 Amp	AKD-PUUBUB 6 Am	AKU-FUUOUO O AM	ALIMENTATORE TRIF	TESTA LAMPADA SP	CORPO LAMPADA SF	RELE' 1 CONTATTI 1	ZOCCOLO PER RT 5	RELE' 1 CONTATTI 1	ZOCCOLO PER RT 5	KELE 1 CONIAIII 1 7000010 DED DT 5	PELE' 1 CONTATT 1	ZOCCOLO PER RT 5	RELE' 1 CONTATTI 1	ZOCCOLO PER RT 5	RELECI CONTATTI 1	ZUCCOLO PEK KI 5	KELE 1 CUNIAIII 7	RFIF' 1 CONTATTI 1	ZOCCOLO PER RT 5	INTERRUTTORE AUTO	INTERRUTTORE MAGN	INTERRUTTORE AUTO	INTERRUTIORE AUTO	INTERKUTIOKE AUTO	INTERFUTIORE AUTO	INTERRITTORE AUTO	INTERRUTTORE AUTO	INTERRUTTORE AUTO	INTERRUTTORE AUTO	SEZIONATORE TRIPO	QUARTO POLO	IN FRAULORE A BIL	4×DTA	~	CMDN -
SIGLA	E11	E12 E13	E13 F91	E22	E23	E31	E32	E33	E41	E42	E43	GF1	6F Z	6F.3	651	HL1		KA11		KA12		KAZI	K A 7 7	7744	KA31		KA32	V 4 14	KA41	K 4 7	7101	QF1	QF 2	0F3	0F10 0F14	VE II	UF 20	0F 30	0F31	0F40	QF41	QG1		051		IJ	BORDH

ANBLIE E, LEVILE WIGEKAN DI LILLI I DIKILI DEWLANLI DE BISEAELLI O WODEFFI ANLOHSZYSJONE ESEFICILY OGN INERYSIONE COMPOSILY IF NISYSGINELIO BEI DYNN AND F, DEBWERZSO CONSEGNIVER VI LEVIL OV LEVIL STATT FV NOZLY NON E, DEBWERZSO CONSEGNIVER V LEVIL O BUNNORINGUES ONEZLO DOCNMENIO NE,

THIS DRAWING MAY NOT BE REPRODUCED OR PASSED TO ANY THIRD PRAT WIDLAWING WALL AUTHORIZE US TO CLAM FOR DAMAGES. EVERY YOLLATION WILL AUTHORIZE US TO CLAM FOR DAMAGES.

_	<	<	ď	נ		U				ш		L	L		Ċ	>			т			_				<u> </u>	
20	AN												_]
 	A' PAGI	7 7 7	² 12		7 7													_					+		65	. 52	
	Q.T/																	_		_			+		N - N	of N.:(T PAGE	1):
8	RNO																								d		1
17	DICE INTE																								px4_V03.sch	8/2012 6/2019	c
16	CO	935-3133 935-3133 935-3133																							BaseDto	28/0	L.POS
																										edraft. :	
15	COLO																								File:	Date: Page r	Designe
14	ICE ARTI		0																								
13	COL	53	500-1HA2 400-0C	01	0																						
		7030 7030 7030	35B3 35B3 35B3 7F00	1023/	1023																		+				
	LTORE																										
1	COSTRUI	QUADT QUADT DUADT	ENS	MULLER	MULLER																						
10		MAR	SIEM SIEM SIEM	WEID	MEID													-		-			+		ONFAITI		
 6																											0 No.:
																											Ser
80			ALF																								
7	COLO		IM CENTR																								
6	DNE ARTI		D. 40m																								
_	DESCRIZIC		ROTATIV(JIGNUN SRI
Ω.	_	ERE 10A ERE 10A ERE 10A	BLOCCO																								D D D D D
4		A BILANC A BILANC A BILANC	C CON S	000	0																				U V T V		:;
3		UTTORE / UTTORE / UTTORE /	TTO NC	0010 011 0010 011																						È	
_		INTERR	PULSA CONTA	MORSE	MURSE																					ž	
2	GLA																									BORDICAR	
-	SI	052 053 054	SB1 SB1	VD101 VD201	VD401																						
					75 1 1		0100 CU	001 701	774 7		7.0	 			0 11 17	באר אר	WE LINK				1 10 94			3 10000			-

2011 E, Lette Bizekan di Lolli i della della della della della estatta bizekan di Lolli della dell

THIS DRAWING MAY NOT BE REPRODUCED OR PASSED TO ANY THIRD PART WIFUL WARTING LOURGANT EVERY YOLLATON WHILL AUTHORIZE US TO CLAIM FOR DAMAGES. WE RESERVE ALL THE RICHTS CONCERNING MODELS OR PATENTS.

Note

BORDIGNON SRL / COMMERCIAL OFFICE

Via Volta 20 - 36028 Rossano Veneto (VI) Italy T +39 0424 36157 - F +39 0424 382359 bordignon@bordignon.com

PRODUCTION / TECHNICAL OFFICE

Via Volta, 2 - 36028 Rossano Veneto (VI) Italy T +39 0424 540311 - F +39 0424 541113 b.simone@bordignon.com

Bordignon Srl si riserva la facoltà di apportare, senza preavviso, eventuali modifiche tecniche ai prodotti di questo catalogo.

